

USER MANUAL




Hereby, MOB, declares that item MO9764 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9764

EN



1. Inductive charging Area.
2. USB type C output.
3. Power switch.
4. Power level & Charging indicator.
5. USB output.
6. Micro USB input.
7. Charging base.

Input: DC5V 2A
USB – output: DC5V 2A
Wireless output: 5V 1A/9V 1.1A
Battery: 3.7V 10.000 mAh.

Using your Charger

Charging the powerbank:

1. Connect USB cable to power source and plug into the micro USB port on the side of device.
2. Plug the charging base into a power source via a USB cable and sit the power bank in the base so that the inductive indicators are facing forward.

Charging your using your charging device via cable.

1. Plug in either a standard USB or USB Type-C cable into the charging port.
2. Plug the other end to mobile phone or another device.
3. Press to power button located next to the charging ports, the indicator lights will switch on and start charging the device.

Wireless Charging and discharging:

1. Make sure there are no metal object on the top of the inductive charging area.
2. Press the power button which will turn on the inductive charging.
3. Place your charging compatible device so that the centre of the device matches the centre of the charger.

Battery indicator:

To show the charging and the discharging power level.

Note: There must be no other metal object on the inductive charger while charging device, it may generate excessive heat and cause damage of your device.

DE

1. Induktive ladefläche.
2. USB Typ C eingang.
3. Netzschalter.
4. Leistungspegel & ladeanzeige.
5. USB ausgang.
6. Mikro USB eingang.
7. Ladestation.

EINGABE:	DC5V 2A
USB-AUSGANG:	DC5V 2A
KABELLOSER AUSGANG:	5V 1A/9V 1.1A
Batterie:	3,7V 10000mAh

Verwendung des ladegeräts.

Aufaladen der powerbank.

1. Schließen sie die ladestation mittels des USB-an Micro-USB-kabels an eine stromquelle an.
2. Setzen sie die powerban kso in die Basis ein, dass die induktiven anzeigen nach vorne zeigen.

Aufladen mit Ihrem ladegerät über das kabel.

1. Schließen sie entweder ein standard-USB-oder USB-TYP-C kabel an den ladeanschluss an.
2. Schließen sie das andere ende an das mobiletelefon oder rein

anderes gerät an.

3. Drücken sie den netzschalter neben den ladeanschlüssen, die kontrolleuchten leuchten auf und der ladevorgang beginnt.

Induktive laden:

1. Achten sie darauf, dass sich kein metallgegenstand auf der oberseite der induktiven ladefläche befindet.
2. Drücken sie den Netxschalter, der den induktiven ladevorgang aktiviert.
3. Platzieren sie Ihr ladefähiges gerät mittig auf der ladefläche liegt.

Batterieanzeige:

Zur anzeige des aktuellen Batterieladestands.

Hinweis: Während des ladevorgangs darf sich kein metallgegenstand auf der induktiven ladefläche befinden, da dies zu viel Wärme erzeugen und ihr gerät beschädigen kann.

FR

1. Zone de charge inductive.
2. Entrée USB Type C.
3. Interrupteur.
4. Niveau de puissance et indicateur de charge.
5. Sortie USB.
6. Entrée micro USB.

ENTREE: DC 5V 2A
SORTIE USB: DC 5V 2A
SORTIE SANS FIL: 5V 1A / 9V 1.1A
Batterie: 3.7V 10000mAh

Utiliser votre chargeur.

Charger la powerbank:

1. Connectez le câble USB à la source d'alimentation et branchez-le sur le port micro USB situé sur le côté du périphérique.
2. Branchez la base de chargement sur une source d'alimentation dans la base de sorte que les indicateurs soient tournés vers l'avant.

Chargement de votre chargeur via un câble:

1. Branchez un câble USB câble USB ou USB de type C sur le port de chargement.
2. Branchez l'autre extrémité au téléphone ou à un autre appareil.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à côté des ports de charge, les voyantes s'allumeront et le chargement de l'appareil commencera.

Indicateur de batterie:

Pour montrer le niveau de charge et de décharge.

Note: Lors du chargement du chargeur inductif, aucun autre objet métallique ne doit se trouver sur le chargeur inductif. Cela pourrait générer une chaleur excessive et endommager votre appareil.

ES

1. Zona de carga inductiva
2. Salida de USB tipo C
3. Botón de encendido.
4. Indicador de la carga del nivel de batería.
5. Salida USB
6. Entrada Micro USB.
7. Base de carga.

INPUT:	DC5V 2A
USB OUTPUT:	DC5V 2A
OUTPUT INHALAMBRICO:	5V 1A/9V 1.1A
Bateria:	3.7V 10000mAh.

Uso del cargador.**Carga del cargador de batería:**

1. Conecte el cable USB a la fuente de alimentación y luego conéctelo al puerto de micro USB en el lateral del dispositivo.
2. Conecte la base de carga a la fuente de alimentación a través de un cable de conexión de USB a Micro USB y coloque el cargador en la base de manera que los indicadores inductivos queden hacia delante.

Carga de un dispositivo con cable:

1. Conecte un cable USB estándar o un cable USB tipo C al puerto de carga.
2. Conecte el otro extremo a un teléfono móvil u otro dispositivo.
3. Presione el botón de encendido situado junto a los puertos de carga : las luces del indicador se encenderán y el dispositivo comenzará a cargarse.

Indicador de batería:

Muestra el nivel de carga y de descarga.

Nota: Compruebe que no hay ningún objeto de metal sobre el cargador inductivo mientras se carga el dispositivo, podría generar un calor excesivo y dañar el dispositivo.

IT

1. Carica a induzione
2. Output USB tipo C
3. Switch di alimentazione.
4. Livello alimentazione e indicatore di carica.
5. Output USB
6. Input Micro USB
7. Base di ricarica.

INPUT:	DC5V 2A
USB OUTPUT:	DC5V 2A
WIRELESS OUTPUT:	5V 1A/9V 1.1A
Battery:	3.7V 10000mAh

Utilizzo del caricatore.

Carica del Powerbank.

1. Inserire il cavo USB nell'alimentazione micro USB nella porta posizionata al lato del dispositivo.
2. Collegare la base di ricarica a una fonte di alimentazione tramite un cavo USB con Micro USB e posizionare il powerbank sulla base con gli indicatori induttivi rivolti in avanti.

Carica del dispositivo via filo.

1. Collegare un cavo USB standard o di tipo C alla porta di ricarica.

2. Collegare l'altra estremità al telefono cellulare o ad un altro dispositivo.
3. Premere il pulsante di accensione situato accanto alle porte di ricarica le spie si accenderanno per indicare che dispositivo è in carica.

Indicatore batteria

Indic al livello di carica della batteria.

Note: durante la carica del dispositivo non devono essere presenti altri oggetti metallici sul caricatore induttivo: potrebbero generare troppo calore e causare danni al dispositivo.

NL

1. Draadloze oplaadgebied.
2. USB type C output.
3. Power switch
4. Power level & charging indicator.
5. USB output
6. Micro USB input
7. Charging base.

INGANG:	DC5V 2A
USB-UITGANG:	DC5V 2A
DRAADLOZE UITGANG:	5V 1A / 9V 1.1A
Batterij:	3,7 V 10000 mAh

Uw lader gebruiken

Opladen powerbank:

1. Sluit een standaard USB- of USB type-c-kabel aan op de oplaadpoort.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een mobile telefoon of een ander apparaat.
3. Druk op de aan/uitknop naast de oplaadpoorten. De indicatielampjes gaan branden en het apparaat wordt opgeladen.

Draadloos opladen en ontladen:

1. Zorg ervoor dat er zich geen metalen voorwerpen op de

- bovenkant van het draadloze oplaadgebied bevinden.
2. Druk op de aan/uitknop om het draadloos laden in te schakelen.
 3. Plaats uw oplaadbare apparaat zodanig dat het midden van het apparaat overeenkomt met het midden van de lader.

Batterij indicator:

Om het laad- en ontladniveau weer te geven.

Opmerking: Er mag geen andere metalen voorwerp op de draadloze oplader liggen tijdens het opladen van het apparaat, dit kan overmatige hitte genereren aan uw apparaat veroorzaken.

PL

1. Indukcyjny obszar ładowania.
2. Wejście USB typu C.
3. Przełącznik zasilania.
4. Wskaźnik poziomu mocy i ładowania.
5. Wyjście USB.
6. Wejście Micro USB.

Specyfikacja:

WEJŚCIE:	DC5V 2A
WYJŚCIE USB:	DC5V 2A
BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE:	5V1A / 9V1,1A.
Bateria:	3,7 V 10000 mAh

Używanie ładowarki

Ładowanie power banku:

1. Podłącz kabel USB do źródła zasilania i podłącz do portu Micro USB z boku urządzenia.
2. Podłącz stację ładującą do źródła zasilania za pomocą kabla USB do Micro USB i umieść power bank w podstawie tak, aby wskaźniki indukcyjne były skierowane do przodu.

Ładowanie urządzenia za pomocą ładowarki

1. Podłącz standardowy kabel USB lub USB Type-C portu ładowania.
2. Podłącz drugi koniec do telefonu komórkowego lub innego urządzenia.

3. Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się obok portów ładowania, kontrolki zaświecą się i rozpoczną ładowanie urządzenia.

Bezprzewodowe ładowanie i rozładowywanie

1. Upewnij się, że na górnej części obszaru ładowania indukcyjnego nie ma żadnych metalowych przedmiotów.
2. Naciśnij przycisk zasilania, który włączy ładowanie indukcyjne.
3. Umieść kompatybilne urządzenie ładujące, tak aby środek urządzenia pasował do środka ładowarki.

Wskaźnik baterii

Aby pokazać poziom naładowania i rozładowania.

Uwaga: Podczas ładowania urządzenia indukcyjnego na ładowarce indukcyjnej nie może znajdować się żaden inny metalowy przedmiot, ponieważ może to generować nadmierne ciepło i spowodować uszkodzenie urządzeniodzie.