


USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9457 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO9457

EN

Wireless receiver w/speaker

1. LED Indicator

Blue, Rapid Flash = Pairing mode

Blue Glow = Paired successfully

Red Glow = Charging battery

No LED+OFF/Battery fully charged

2. Vol+/Next Track: Press once: Volume Up

Press and Hold: Next Track

3. Mode: Press and Hold: Power ON/OFF

4. Vol-/Previous Track: Press once: Volume Down

Press and Hold: Previous Track

5. Charging Port

6. 3.5mm Line in/Aux

Contents:

1 x Speaker

1 x Micro-USB Charging Cable

1 x Instruction Manual

Wireless Connection

After turning the speaker ON, the LED indicator will flash blue.

Search for devices via on your mobile audio device. Select "MO9457" from the list of devices. When paired successfully, the Led will glow Blue.

Tech Specifications

Pairing name: "MO9457"

Playback time (earbuds): Up to 4 hours

Playback time (speaker): Up to 2 hours

Charging time: Up to 1 hour

Talk time: (earbuds): Up to 3 hours

(speaker): Up to 1.5 hours

DE

Wireless Lautsprecher

1. LED-Anzeige

Blau, schnelles Blinken = Kopplungs-Modus
Blaues konstantes Leuchten = erfolgreiche Kopplung
Rotes konstantes Leuchten = Batterie aufladen
Keine LED + OFF = Batterie geladen

2. Vol+/Nächster Titel: Einmal Drücken: Lautstärke erhöhen, langes Drücken: Nächster Titel
3. Modus: langes Drücken: Power ON/OFF
4. Vol-/Voriger Titel: Einmal Drücken: Lautstärke reduzieren, langes Drücken: Voriger Titel
5. Ladebuchse
6. 3,5mm Line in/Aux

Inhalt:

- 1 x Lautsprecher
- 1 x Mikro-USB Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

Wireless Verbindung

Nach dem Einschalten des Lautsprechers blinkt die LED-Anzeige blau. Suchen Sie über Ihr mobiles Audiogerät nach dem Gerät. Wählen Sie für die Kopplung "MO9457" aus der Liste der Geräte. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED-Anzeige konstant blau.

Technische Daten

Kopplungsname: "MO9457"
Spielzeit (Ohrhörer): Bis zu 4 Stunden
Spielzeit (Lautsprecher): Bis zu 2 Stunden
Ladezeit: Bis zu 1 Stunde
Sprechzeit: (Ohrhörer): Bis zu 3 Stunden
(Lautsprecher): Bis zu 1,5 Stunden

FR

Récepteur wireless avec haut-parleur

1. Témoins lumineux
Voyant bleu clignotant rapidement = mode jumelage wireless
Voyant bleu continu = couplage réussi
Voyant rouge = batterie en charge
Pas de témoin lumineux + OFF = Batterie complètement

chargée

2. Volume + / piste de lecture suivante : appuyez une fois sur VOL+ pour augmenter le volume ou maintenez appuyé pour passer à la piste suivante

3. Mode: pour aller sur le menu mode maintenez appuyé le bouton ON/OFF

4. Volume - / piste de lecture précédente : appuyez une fois sur VOL- pour diminuer le volume ou maintenez appuyé pour revenir à la piste précédente

5. Port de chargement

6. Câble in/Aux 3.5mm

Contents:

1 x Récepteur wireless avec haut-parleur

1 x Câble de chargement micro - USB

1 x manuel utilisateur

Connection Wireless

Après avoir allumé le haut-parleur, le voyant LED clignotera en bleu. Recherchez les périphériques wireless disponibles avec votre appareil multimédia. Sélectionnez "MO9457" dans la liste des périphériques. Lorsque récepteur wireless sera couplé avec succès, le voyant lumineux bleu sera fixe.

Spécifications Techniques

Référence de l'appareil pour le couplage: "MO9457"

Autonomie en mode lecture (écouteurs): jusqu'à 4 heures

Autonomie en mode lecture (haut-parleurs): jusqu'à 2 heures

Temps de chargement : jusqu'à 1 heure

Autonomie en mode conversation (écouteurs): jusqu'à 1 heure

Autonomie en mode conversation (haut-parleurs): jusqu'à 1 heure

ES

Receptor Wireless con altavoz

1. Indicador LED

Azul, parpadeo rápido, = Modo emparejamiento

Brillo azul = Emparejamiento correcto

Iluminado en rojo = Batería en carga

No LED+APAGADO/Batería completamente cargada

2. Volumen+/pista siguiente: Pulsar una vez: Aumentar volumen
Mantener presionado: Pista siguiente
3. Modo: Mantener presionado: Botón encendido/apagado
4. Volumen-/pista anterior: Pulsar una vez: Reducir volumen
Mantener presionado: Pista anterior
5. Puerto de carga
6. 3,5 mm Entrada de línea/Aux

Contenido:

- 1 altavoz
- 1 cable de carga micro USB
- 1 Manual de instrucciones

Conexión Wireless

Al encender el altavoz, el indicador LED parpadeará de color azul. Busque dispositivos en el dispositivo de audio portátil. Seleccione «MO9457» de la lista de dispositivos. Cuando estén correctamente emparejados, el LED brillará de color azul.

Especificaciones técnicas

- Nombre del emparejamiento: «MO9457»
- Tiempo de reproducción (auriculares de tapón): Hasta 4 horas
- Tiempo de reproducción (altavoz): Hasta 2 horas
- Tiempo de carga: Hasta 1 hora
- Tiempo de conversación: (auriculares de tapón): Hasta 3 horas
(altavoz): Hasta 1,5 horas

IT

Ricevente Wireless con speaker

1. Indicatore LED
 - Blu, Flash rapido = Modalità associazione
 - Luce blu = associato con successo
 - Luce rosso = batteria in carica
 - Nessun LED + OFF / Batteria completamente carica
2. Vol + / Traccia successiva: premere una volta: Volume su
Premere e tenere premuto: Traccia successiva
3. Modalità: premere e tenere premuto: accensione / spegnimento
4. Vol- / Traccia precedente: premere una volta: Volume giù
Premere e tenere premuto: Traccia precedente

- 5. Porta di ricarica
- 6. 3.5mm Ingresso / Aux

Contiene:

- 1 x Speaker
- 1 x Cavo di carica Micro-USB
- 1 x manuale di istruzioni

Connessione Wireless

Dopo aver acceso lo speaker l'indicatore LED lampeggerà in blu. Cercare i dispositivi tramite il tuo dispositivo audio mobile. Seleziona "MO9457" dall'elenco dei dispositivi. Se associato correttamente, il Led si illuminerà di blu.

Specifiche Tecniche

Nome per l'associazione: "MO9457"

Tempo di riproduzione (auricolari): fino a 4 ore

Tempo di riproduzione (speaker): fino a 2 ore

Tempo di ricarica: fino a 1 ora

Tempo di conversazione: (auricolari): fino a 3 ore
(altoparlante): fino a 1,5 ore

NL

Wireless-ontvanger met luidspreker

- 1. LED-indicator
 - Blauw, Rapid Flash = Koppelingsmodus
 - Blauwe licht = succesvol gekoppeld
 - Rode licht = batterij opladen
 - Geen LED + UIT /Batterij volledig opgeladen
- 2. Vol +/Volgende nummer: één keer drukken: volume hoger
Ingedrukt houden: volgende nummer
- 3. Modus: Indrukken en vasthouden: AAN/ UIT schakelen
- 4. Vol- /vorige nummer: één keer drukken: volume lager
Ingedrukt houden: vorige nummer
- 5. Oplaad poort
- 6. 3.5mm Line in/Aux

Inhoud:

- 1 x luidspreker

- 1 x Micro-USB opłatkabel
- 1 x Gebruiksaanwijzing

Wireless-verbinding

Nadat de luidspreker is ingeschakeld, knippert de LED-indicator blauw. Zoeken naar apparaten via op uw mobiele audioapparaat. Selecteer "MO9457" in de lijst met apparaten. Wanneer deze succesvol is gekoppeld, brandt de led blauw.

Technische specificaties

- Koppelingsnaam: "MO9457"
- Afspeeltijd (oordopjes): maximaal 4 uur
- Afspeeltijd (luidspreker): maximaal 2 uur
- Oplaadtijd: maximaal 1 uur
- Spreektijd: (oordopjes): maximaal 3 uur
(spreker): tot 1,5 uur

PL

Odbiornik Wireless z głośnikiem

1. Wskaźnik LED
Niebieskie, szybkie miganie = tryb parowania
Świecenie na niebiesko = Parowanie pomyślne
Czerwone miganie = Ładowanie baterii
Brak LED + WYŁ / Akumulator całkowicie naładowany
2. Vol + / Next Track: Naciśnij raz: Zwiększenie głośności
Naciśnij i przytrzymaj: Następny utwór
3. Mode: Naciśnij i przytrzymaj: Włączanie / wyłączanie zasilania
4. Vol- / Previous Track: Naciśnij raz: zmniejsz głośność
Naciśnij i przytrzymaj: poprzedni utwór
5. Port ładowania
6. 3.5 mm Line in / Aux

W zestawie:

- 1 x głośnik
- 1 x kabel ładujący micro-USB
- 1 x Instrukcja obsługi

Połączenie Wireless:

Po włączeniu głośnika wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

Wyszukaj urządzenia za pomocą mobilnego urządzenia audio.
Wybierz "MO9457" z listy urządzeń. Po pomyślnym sparowaniu
dioda LED zaświeci się na niebiesko.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa do połączenia wireless: "MO9457"
Czas odtwarzania (słuchawki): do 4 godzin
Czas odtwarzania (głośnik): do 2 godzin
Czas ładowania: do 1 godziny
Czas rozmowy: (słuchawki): do 3 godzin
(głośnik): do 1,5 godziny